# **BOMUWCN04M**シリーズ

取扱説明書

## 安全にお使いいただくために必ずお守りください



絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重症を負う危険が差し迫って生じる可能性が想定される内容を示しています。

- ・電池を取り扱うときは、次のことをお守りください。
- ・分解、改造、修理しない。
- ・電極の(+)と(-)を針金等の金属で接続しない。また、金属性のネックレスやヘアピン、カギ等と一緒に持ち運んだり、保管したりしない(接触し、ショートする危険性があります)。
- ・火の中に投入したり、100℃以上の高温の場所や水の中に放置したい。
- ・釘を刺したり、かなづちで叩いたり、踏みつけたりしない。 以上のことを守らないと、液もれ・発熱、発火、破裂し、やけどやけが をする恐れがあります。
- ・電池は乳幼児の手の届くところに置かないでください。

電池を誤って飲み込むと、窒息や中毒を起こす危険があります。特に小さなお子様のいるご家庭では、手の届かないところで保管・使用するなど、ご注意ください。 万一、飲み込んだ場合は、直ちに医師の治療を受けてください。



絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の指示を守らないと、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・電池を取り扱うときは、次のことをお守りください。
- ・電極の(+)と(-)を間違えて挿入しない。
- ・消耗しきった電池を入れたままにしない。使用済みの電池は、地方自治体の条例に従って正しく処分する。
- ・長期間使用しないときは、電池を取り外し、常温の乾燥した場所に保管する。

以上のことを守らないと、液もれ・発熱、発火、破裂し、やけどやけが をする恐れがあります。

- ・電池を使用・交換するときは、指定の電池を使用してください。 指定以外の電池を使用すると、液漏れ・発熱・破裂し、やけど・けが をする恐れがあります。
- ・電池内部の液がもれたときは、液に触れない。

やけどの恐れがあります。もし、液が皮膚や衣服についたときは、 すぐにきれいな水で洗い流してください。液が目に入ったときは、 失明のおそれがありますので、すぐにきれいな水で洗い、医師の治 療を受けてください。



この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的 損害の発生が想定される内容を示しています。

#### 注 意

- 本製品を次の場所に設置しないでください。感電・火災の原因になったり、製品に悪影響を与える場合があります。
   強い磁界・静電気・震動が発生するところ、平らでないところ、直射日光があたるところ、火気の周辺または熱気のこもるところ、漏電・漏水の危険があるところ、油煙、湯気、湿気やホコリの多いところ。
- ・本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- ・本製品の分解や改造や修理を自分でしないでください。
- ・本製品を廃棄するときは地方自治体の条例に従ってください。
- 異常を感じた場合は、即座に使用を中止し、弊社テクニカルサポートセンターまたはお買い上げの販売店にご相談ください。

### マウスご使用時の注意

い。眼を傷めることがあります。

- 光学式読み取りセンサーの性質上、光沢のある面や透明な面、 色柄の激しい場所では認識率が低下したり読み取れない場合 がありますので、ご使用にならないでください。
   やむを得ずご使用になる場合は、マウスパッドなどをマウスの下
- に敷いてください。
  ・マウス底面から発せられる赤い光を直接見ることは避けてくださ
- センサー部分を汚したり、傷つけたりしないでください。
- 航空機内での無線機器の使用は、計器に悪影響を及ぼす可能性があるため禁止されています。機内でのマウスの使用は避け、機内に持ちこむときは電池を取り外しておいてください。
- ボタンが常に押されている状態や、マウス本体が常に動かされているような状態が長く続くと、電池の消耗が速くなりますので注意してください。
- カバン、袋などに入れて持ち歩くときは、電池を必ず取り外してく ださい。
- スチールテーブル等、鉄、銅、アルミ等の材質は、本製品の無線性能を低下させるおそれがあります。これらの材質のものから10cm以上離れた場所でお使いください。

Ni-MH

本製品の充電池はニッケル水素電池です。一般のゴミとして廃棄することはできません。廃棄は必ず以下のとおりにしてください。ショート防止のため、端子を へ 絶縁テープなどで留め、販売店などリサイクル協力店に設置されている「充電式電池リサイクルボックス」に入れてください。

http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html


## 付属品がすべて揃っていることを確認します

●マウス(本体) 1台



●レシーバ 1台

●充電ケーブル1本





●取扱説明書(本書) 1枚


●単4型ニッケル水素電池2本






### マウスに雷池を入れます

(1) 底面のロックを解除します。



(2) 上フタを開け、ニッケル水素電池を挿入します。 ※+とーを絶対に間違えないでください



(3) 上フタを閉じます。


### マウス本体にレシーバを収納できます

本製品を持ち運ぶときに便利なように、マウス本体にレ シーバを収納することができます。

(1) 底面のロックを解除します。



(2) レシーバ収納部が上にせり上がりますので、レシーバを後方より差し込みます。



(3) レシーバ収納部を押し込んでロックします。

### OS別導入ガイド

OS	インストール方法
Windows Vista	
Windows XP MCE <sup>*1</sup>	<b>.</b>
Windows XP	接続するとドライバが自動で組みこまれ、使用可能
Windows 2000	になります。
Windows Me	
Windows 98SE	Windows標準のドライバを、お客様がインストール する必要があります。手順はこのマニュアルに記載 されています。
Mac OS 10.2以降	接続するとドライバが自動で組みこまれ、使用可能 になります。

※1 Windows XP Media Center Edition 2004/2005

### ドライバのインストール

本製品はパソコンのUSBポートに接続して使用しますので、ドライバのインストールが必要です。

以下の手順でドライバをインストールしてください。

●Windows Vista/XP MCE/XP/2000/Meの場合

Windowsを起動すると、自動的にドライバがインストールされます。

●Windows 98SEの場合

Windowsを起動すると、ドライバのインストール画面が表示されますので、以下の手順に従ってインストールしてください。 インストールの途中でWindowsのCD-ROMが必要になりますので、あらかじめご用意ください。

- 1. Windowsを起動します。
- 2. [次へ]をクリックします。



3. 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する」を選択します。 「次へ」をクリックします。



4. チェックマークをすべて外します。 [次へ]をクリックします。





5. 「USBヒューマンインターフェースデバイス」と表示されているこ とを確認します。 [次へ]をクリックします。



WindowsのCD-ROMを挿入するようにメッセージが表示された場 合は、以下の手順を行ってください。

① WindowsのCD-ROMを挿入して[OK]をクリックします。



②「ファイルのコピー元」に「D:¥WIN98」(CD-ROMドライブが Dド ライブの場合)と入力し、[OK]をクリックします。



6. [完了]をクリックします。




以上でドライバのインストールは完了です。

### ●Mac OS 10.2以降の場合


Mac OS 10.2以降を起動すると、自動的にドライバがインストールされ ます。

### マウスとレシーバを交信させます

・レシーバの受信ボタンを押してください。



・マウス裏面のIDボタンを押してください。



**<メモ>** 

レシーバとマウスを15cm程度に近づけて接続してください。 ・画面のマウスポインタが正常に動けば、セットアップは完了です。

### 充電方法

付属の充電ケーブルを使用し、マウスを使用しながら充電で



- ・ 充電ケーブルはUSBポートを使用しますので、使用し ながら充電する場合は、レシーバで使用するUSBポー トと合わせてパソコンのUSBポートを2つ占有します。
- ・ 充電時間は、最大4時間になります。ただし、マウスを操 作しながらの充電の場合、それ以上の時間がかかるこ とがあります。
- (1) 付属の充電ケーブルのUSB端子側をパソコンのUSBポ ートに接続します。
- (2) マウスに充電ケーブルのミニプラグ側を接続します。



#### <メモ>

本製品は、USBポートから充電を行います。省電力状態(サスペンド 等)のときはUSBポートからの充電が行えないパソコンもあります のでご注意ください。

#### お問い合わせ

お問い合わせについては、以下の順にてご確認いただきますようお願いいたします。

マニュアル(印刷物、添付 CD 等)をご確認ください。

弊社ホームページにて最新 FAQ 情報、最新ドライバダウン ロードをご確認ください。

ホームページ http://buffalo-kokuyo.jp/ 🗁

上記で改善しない場合は、テクニカルサポートセンターへ お問い合わせください。

### 電話でのお問い合わせ先

※電話番号はお掛け間違いのないようにご注意ください。

03 - 5365 - 3106 月~土(日·祭日、年末年始除く) 9:30~12:00 / 13:00~18:00

### FAX でのお問い合わせ先

03 - 3375 - 2327

Web でのお問い合わせ先

http://buffalo-kokuyo.jp/support/toiawase/

この約款は、お客様が購入された弊社製品について、修理に関する保証の条件等を規定するものです。お客様 が、この約款に規定された条項に同意頂けない場合は保証契約を取り消すことができますが、その場合は、ご 購入の製品を使用することなく販売店または弊社にご返却下さい。なお、この約款により、お客様の法律上の 権利が制限されるものではありません。

#### 第1条(定義)

- 1 この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを約し
- この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを約した重要な証明書をいいます。
   この約款において、「故障」とは、お客様が正しい使用方法に基づいて製品を作動させた場合であっても、製品が正常に機能しない状態をいいます。
   この約款において、「無償保証」とは、製品が減した場合、弊社が無償で行う当該效帰傾所の修理をいいます。
   この約款において、「無償保証」とは、この約款に規定された条件により、弊社がお客様に対し無償修理を必要されています。
- 理をお約束することをいいます。
- 5 この約款において、「有償修理」とは、製品が故障した場合であって、無償保証が適用されないとき、
- お客様から費用を頂戴して弊社が行う当該故障個所の修理をいいます。 6 この約款において、「製品」とは、弊社が販売に際して梱包されたもののうち、本体部分をいい、付属 品および添付品などは含まれません。

#### 第2条(無償保証)

- 1 製品が故障した場合、お客様は、保証書に記載された保証期間内に弊社に対し修理を依頼すること により、無償保証の適用を受けることができます。但し、次の各号に掲げる場合は、保証期間内であって ・ 企業にの適用を受けることができません。 2 修理をご供養すれる際に、保証書をご提示頂けない場合。
- 3 で提示頂いた保証書が、製品名および製品シリアルNo等の重要事項が未記入または修正されていること等により、偽造された疑いのある場合、または製品に表示されるシリアルNo等の重要事項が
- 消去、削除、もしくは改さんされている場合。 4 販売店様が保証書にご購入日の証明をされていない場合、またはお客様のご購入日を確認できる
- 書類(レシートなど)が添付されていない場合。 5 お客様が製品をお買い上げ頂いた後、お客様による運送または移動に際し、落下または衝撃等に起
- 因して故障または破損した場合。 6 お客様における使用上の誤り、不当な改造もしくは修理、または、弊社が指定するもの以外の機器と の接続により故障または破損した場合。
- 7 火災、地震、落電・風水害、その他天変地変、または、異常電圧などの外部的要因により、故障または
- 破損した場合。 8 消耗部品が自然摩耗または自然劣化し、消耗部品を取り換える場合
- 9 前各号に掲げる場合のほか、故障の原因が、お客様の使用方法にあると認められる場合。

この約款の規定による修理は、次の各号に規定する条件の下で実施します。

- 体理のご依頼時には製品を弊社テクニカルがポートレンターにご送付ください、テクニカルサポートセンターについ ては各製品添付のマニュアル電子マニュアルを含みます)またはパッケージをご確認ください。尚、送料は送付元負 担とさせていただきます。また、ご送付時には宅配便など送付控えが残る方法でご送付ください。郵送は固くお断り致
- 2 修理は、製品の分解または部品の交換もしくは補修により行います。但し、万一、修理が困難な場合 または修理費用が製品価格を上回る場合には、保証対象の製品と同等またはそれ以上の性能を有
- または移生質用が製品価格を上回る場合には、保証対象の製品と同寺またはぞれ以上が住能を有 する他の製品と交換する事により対応させて頂く事があります。 3 ハードディスク等のデータ記憶装置またはメディアの修理に際しましては、修理の内容により、ディス クもしくは製品を交換する場合またはディスクもしくはメディアをフォーマットする場合などがござ いますが、修理の際、弊社は記憶されたデータについてバックアップを作成いたしません。また、弊社 は当窓データの破損、消失などにつき、一切の責任を負いません。 4 無価修理により、交換された日部品または日製品等は、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きます。 を配修施門とり、次換された日部品または日製品等は、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きます。
- 5 有償修理により、交換された旧部品または旧製品等についても、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きますが、修理をご依頼された際にお客様からお知らせ頂ければ、旧部品等を返品いたします。但し、 部品の性質上ご意向に添えない場合もございます。

#### 第4条(免責事項)

- 1 お客様がご購入された製品について、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、債務不履 行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度と致します。 2 お客様がご購入された製品について、隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定にかかわらず、無償にて当該瑕疵を
- 修補しまたは瑕疵のない製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。 3 弊社における保証は、お客様がご購入された製品の機能に関するものであり、ハードディスク等のデータ
- 記憶装置について、記憶されたデータの消失または破損について保証するものではありません。

#### 第5条(有効範囲)

この約款は、日本国内においてのみ有効です。また海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保

・製品の仕様、デザイン、および本書の内容については、改良のため予告なしに変更 される場合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。 ・BUFFALO™は、株式会社メルコホールディングスの商標です。本書に記載されてい

る他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では、™、®、©などの マークは記載していません。

株式会社 バッファローコクヨサプライ 第3版発行2007/8/31

BOMUWCN04Mシリーズ 取扱説明書 PY00-32195-DM10-03 S10-004